






90° Montage / mounting



45° Montage / mounting




Um den Halter in gewünschter Richtung mit einer bestimmten Schraube zu verstellen, muss zuvor die gegenüber liegende Schraube gelöst werden.

To adjust the holder into the desired direction with a certain screw, you have to loosen the counter screw.





A	Kippen Feinverstellung	tilt adjust
B	Kippen Klemmung	tilt fix
C	Schieben Verstellung	tip adjust
D	Schieben Klemmung	tip fix
E	45°/90° Montage	45°/90° mounting

Gez. von	Tag	Name
19.07.2012	19.07.2012	GZ/Hug.
Gepr. von		
19.07.2012		
Letzte Änderung von:		
© by SILL OPTICS		



Oberflächen:
Ra 0,8
Freimaßtoleranz
±0,1

Titel		Bauteilnummer		Maßstab
Justierhalter 1" C-Mount 100mm		382101_01-A+		1:2
Material	Status	Projekt	Blatt	
	freigegeben	S5SET0125	2/3	



Gez. von	Tag	Name			Oberflächen: Ra 0,8	Titel	Bauteilnummer	Maßstab
Gepr. von	19.07.2012	GZ/Hug.			Freimaßtoleranz ±0,1	Justierhalter 1" C-Mount 100mm	382101_01-A+	1:2
Letzte Änderung von:		© by SILL OPTICS			Material	Status	Projekt	Blatt
					freigegeben	S5SET0125	3/3	